

Start Here  
 Commencer ici  
 Zum Einstieg  
 Procedure preliminar  
 Comience aqui

Dell Inspiron



#### Swapping Modules

To swap media bay devices, use the latch release on the bottom of the computer. See "Setting Up" in the Dell Solutions Guide for additional information.

#### Échange de modules

Pour changer de périphérique dans la baie de périphériques, utilisez le loquet de verrouillage situé au bas de l'ordinateur. Pour plus d'informations, voir « Configuration » dans le Guide de solutions Dell.

#### Austauschen von Modulen

Um Geräte des Medienschachts auszutauschen, entfernen Sie diese mit Hilfe der Freigabeklinke an der Unterseite des Computers. Weitere Informationen finden Sie unter „Einrichten“ im Lösungshandbuch von Dell.

#### Sostituzione dei moduli

Per sostituire le periferiche nell'alloggiamento dei supporti esterni, usare il fermo di chiusura situato sotto il computer. Consultare "Configurazione iniziale" nella Guida alle soluzioni per ulteriori informazioni.

#### Intercambio de módulos

Para intercambiar componentes del compartimento para dispositivos, utilice el pestillo de liberación de la parte inferior del ordenador. Consulte "Configuración" en la Guía de soluciones para obtener información adicional.



#### What's Next?

See "Setting Up" in the Dell Solutions Guide for additional setup instructions, including how to connect a printer.

#### La suite ?

Pour plus d'instructions sur la configuration, y compris sur le branchement d'une imprimante, reportez vous au chapitre « Configuration » du Guide de Solutions Dell.

#### Wie geht es weiter?

Weitere Setup-Anweisungen, z. B. für das Anschließen eines Druckers, finden Sie unter „Einrichten“ im Dell-Lösungshandbuch.

#### Ulteriori procedure

Consultare "Configurazione iniziale" nella Guida alle soluzioni di Dell per istruzioni di configurazione aggiuntive, tra cui la procedura di collegamento di una stampante.

#### ¿Qué viene ahora?

Consulte la sección de configuración de la Guía de soluciones de Dell para obtener instrucciones de configuración adicionales, incluida cómo conectar una impresora.



#### Finding Answers

Press this button to find support and educational resources that Dell has installed on your computer, including the Dell Tell Me How help file.

If your computer is running the Microsoft® Windows® XP operating system, view the tour of Windows XP for instructions and an overview of new features.

#### Chercher des réponses

Appuyez sur ce bouton pour accéder aux ressources de support et de formation que Dell a installées sur votre ordinateur, y compris le fichier d'aide Procédure.

Si votre ordinateur utilise le système d'exploitation Microsoft® Windows® XP, exécutez la présentation de Windows XP pour obtenir des instructions et une vue d'ensemble des nouvelles fonctionnalités.

#### Antworten finden

Drücken Sie auf diese Taste, um auf Supportinformationen und Lernprogramme zuzugreifen, die von Dell auf dem Computer installiert wurden. Auf diesem Wege können Sie auch die Hilfedatei Anleitungen abrufen.

Ist auf dem Computer das Betriebssystem Microsoft® Windows® XP installiert, öffnen Sie die Windows XP-Tour, in der Sie Anleitungen und eine Übersicht über neue Funktionen finden.

#### Risoluzione dei problemi

Premere questo pulsante per accedere a risorse didattiche e di supporto installate sul computer da Dell, tra cui il file della guida di Dell Istruzioni e procedure.

Se sul computer è in esecuzione il sistema operativo Microsoft® Windows® XP, avviare il tour di Windows XP per istruzioni e un'introduzione alle nuove funzioni.

#### Búsqueda de respuestas

Pulse este botón para encontrar la asistencia y los recursos educativos que Dell ha instalado en el ordenador, incluyendo el archivo de ayuda de Dell Procedimientos.

Si el ordenador tiene el sistema operativo Microsoft® Windows® XP, utilice el paseo por Windows XP para obtener instrucciones y una descripción general de las nuevas funciones.



Printed in the U.S.A.



00J704 A00  
 P/N 0J704 Rev. A00

Information in this document is subject to change without notice.

© 2001 Dell Computer Corporation. All rights reserved.  
 Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Computer Corporation is strictly forbidden.

Dell, the DELL logo, and Inspiron are trademarks of Dell Computer Corporation; Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

September 2001

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

© 2001 Dell Computer Corporation. Tous droits réservés.  
 Toute reproduction sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Computer Corporation est strictement interdite.

Dell, le logo DELL et Inspiron sont des marques de Dell Computer Corporation; Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Dell dénie tout intérêt propriétaire aux marques et noms commerciaux autres que les siens.

Septembre 2001

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

© 2001 Dell Computer Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
 Nachdrucke jeglicher Art ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der Dell Computer Corporation sind strengstens untersagt.

Dell, das DELL-Logo und Inspiron sind Marken der Dell Computer Corporation; Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Dell verzichtet auf alle Besitzrechte an Marken und Handelsbezeichnungen, die nicht ihr Eigentum sind.

September 2001

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

© 2001 Dell Computer Corporation. Tutti i diritti riservati.  
 È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Computer Corporation.

Dell, il logo DELL e Inspiron sono marchi di fabbrica di Dell Computer Corporation; Microsoft e Windows sono marchi depositati di Microsoft Corporation. Dell nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi diversi da quelli di sua proprietà.

Settembre 2001

La información contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.

© 2001 Dell Computer Corporation. Reservados todos los derechos.  
 Queda estrictamente prohibida la reproducción de este documento de cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Computer Corporation.

Dell, el logotipo de DELL e Inspiron son marcas comerciales de Dell Computer Corporation; Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation. Dell renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Septiembre de 2001



1



Connect the AC adapter.

Connectez l'adaptateur CA/CC.

Schließen Sie den Netzadapter an.

Consente di collegare l'adattatore c.a. al computer.

Conecte el adaptador de CA.

2



If your computer has an internal modem, connect the telephone cable to the modem connector and connect the other end of the cable to a telephone wall jack.

Si votre ordinateur dispose d'un modem interne, raccordez le câble téléphonique au connecteur du modem et l'autre extrémité à la prise jack murale du téléphone.

Wenn Ihr Computer mit einem internen Modem ausgestattet ist, schließen Sie das Telefonkabel an den Modemanschluss und das andere Kabelende an eine Telefonbuchse an.

Se il computer è dotato di modem interno, collegare un'estremità del cavo telefonico al connettore del modem e l'altra estremità allo spinotto a muro della linea telefonica.

Si su ordenador tiene un módem interno, conecte el cable de teléfono al conector de módem y el otro extremo del cable a un enchufe de teléfono de pared.

**NOTICE:** If the connector has a plastic cover, do not remove it; your computer does not have an internal modem.


**AVIS :** Si le connecteur est recouvert d'un capuchon en plastique, votre ordinateur n'est pas équipé d'un modem interne, il est donc inutile de le retirer.

**VORSICHT:** Ist der Anschluss mit einer Kunststoffabdeckung versehen, entfernen Sie diese nicht. Der Computer verfügt dann nicht über ein internes Modem.

**AVVISO:** se nel connettore è presente un inserto in plastica, non rimuoverlo, perché significa che il computer non è dotato di modem interno.

**AVISO:** Si el conector tiene una tapa de plástico, no la retire; eso significa que su ordenador no dispone de un módem interno.

3



If your computer has a networking option, connect a separately purchased network cable to the network connector.

Si votre ordinateur possède une option de mise en réseau, reliez au connecteur réseau un câble réseau acheté séparément.

Wenn der Computer über eine Netzwerkoption verfügt, schließen Sie ein Netzkabel, das Sie getrennt erworben haben, an den Netzwerkanschluss an.

Se il computer è dotato di una soluzione di rete, collegare al connettore di rete un cavo di rete acquistato separatamente.

Si su ordenador tiene una opción de red, conecte un cable de red adquirido independientemente al conector de red.

**NOTICE:** Do not plug a telephone cable into the network connector.

**AVIS :** Ne branchez pas le câble téléphonique au connecteur réseau.

**VORSICHT:** Schließen Sie kein Telefonkabel an den Netzwerkanschluss an.

**AVVISO:** non collegare un cavo telefonico al connettore di rete.

**AVISO:** No conecte una línea telefónica al conector de red.

**NOTICE:** If the connector has a plastic cover, do not remove it; your computer does not have the internal networking option.

**AVIS :** Si le connecteur est recouvert d'un capuchon en plastique, votre ordinateur n'est pas équipé d'une option interne de mise en réseau, il est donc inutile de le retirer.

**VORSICHT:** Ist der Anschluss mit einer Kunststoffabdeckung versehen, entfernen Sie diese nicht. Der Computer verfügt dann nicht über die interne Netzwerkooption.

**AVVISO:** se nel connettore è presente un inserto in plastica, non rimuoverlo, perché significa che il computer non è dotato di adattatore di rete interno.

**AVISO:** Si el conector tiene una tapa de plástico, no la retire; eso significa que su ordenador no dispone de una opción de red interna.

4



Open the display, and press the power button to turn on the computer. Follow the prompts on the screen to complete the operating system setup.

Ouvrez l'écran et appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'ordinateur sous tension. Suivez les invites affichées à l'écran pour terminer l'installation du système d'exploitation.

Öffnen Sie den Bildschirm, und drücken Sie den Netzschalter, um den Computer einzuschalten. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Betriebssystem-Setup abzuschließen.

Sollevare lo schermo e premere il pulsante di accensione per accendere il computer. Seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione del sistema operativo.

Abra la pantalla y presione el botón de alimentación para encender el ordenador. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración del sistema operativo.

**HINT:** The touch pad will not work when you first start the computer. Press any key when prompted.

**CONSEIL :** Le touchpad ne fonctionne pas lors du premier démarrage de l'ordinateur. À l'invite, appuyez sur une touche.

**HINWEIS:** Wenn Sie den Computer das erste Mal starten, können Sie das Touch-Pad nicht verwenden. Drücken Sie eine beliebige Taste, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**SUGGERIMENTO:** il touchpad non funzionerà al primo avvio del computer. Premere un tasto qualsiasi quando richiesto.

**SUGERENCIA:** La almohadilla de contacto no funciona cuando se inicia el ordenador por primera vez. Presione cualquier tecla cuando se le solicite.



## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>